

VERGLEICHSTABELLE UNGEFÄHRE INSTALLATIONSZEITEN FÜR ANLAGEN MIT SUN BALLAST SYSTEM

KW	Standard-, Ost-West- und Connect-System ohne Zubehör	Standard-System mit Cablowind; Standard mit zusätzlichem Ballast (Menge 30% der Gesamtgewichte)	Connect-System mit Zusatzgewichten (30% Gesamtgewicht); Segel-System mit 2 Reihen	Standardsystem mit Cabowind und Zusatzgewichten (Anteil 30 % des Gesamtballasts); Segel-system mit 3-4 Reihen	Standard-System mit Cablowind und Zusatzgewichten (Menge 50% des Gesamtgewichts); Segelsystem mit 5-6 Reihen	Zeite der Installation von Modulen und traditionellen Unterkonstruktion aus Aluminium und Löchern auf dem Dach und / oder auf flachen Ballasten
3	4	4.5	5	5	5	12
6	8	9	8	9	10	24
12	16	17.5	16	18	19	48
20	20	24	24	26	27	72
30	32	36	36	39	42	108
40	44	48	48	52	56	144
50	54	60	60	67	71	180
60	66	72	74	83	87	216
70	78	84	86	95	102	250
80	90	96	100	109	118	288
90	102	108	110	125	134	324
100	116	120	125	140	148	360

